OTMT

Notice d’instructions

SCIE ALTERNATIVE D’ETABLI

Modèle OT81130

Lisez bien toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser cet outil

MODE D'EMPLOI

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER CET OUTIL

Certaines caractéristiques de sécurité de cette machine :

1. Assurez-vous que la scie alternative est débranchée et que l'interrupteur est sur ARRET.
2. Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez cette machine.
3. Manipulez soigneusement toutes les pièces pendant le montage et l'utilisation.
4. Portez les vêtement adéquats. Ne portez pas de vêtements amples, gants, cravates, bagues, bracelets ou autres bijoux pouvant se trouver happés par les pièces mobiles. Le port de chaussures antidérapantes est recommandé. Portez une protection sur vos cheveux renfermant les cheveux longs.
5. Entretenez les outils avec soin. Conservez les outils affûtés et propres pour leur assurer une performance optimale et sûre.
6. Contrôlez les pièces endommagées. Avant de continuer à utiliser l'outil, une protection ou une autre pièce, un contrôle soigneux doit être effectué pour déterminer si son fonctionnement est adéquat et correspond à la fonction prévue. Contrôlez que les pièces mobiles sont alignées, qu'elles ne sont pas cassées, le montage et toute autre condition pouvant affecter leur fonctionnement. Une protection ou toute autre pièce étant endommagée doit être réparée ou remplacée de façon adéquate.
7. Ne laissez jamais l'outil fonctionner sans surveillance. Coupez l'alimentation. Ne laissez pas l'outil tant qu'il n'est pas totalement à l'arrêt.

I. Objectif principal et caractéristiques

La scie alternative sert principalement à couper des tiges métalliques ou autres blocs. Elle peut être utilisée pour la coupe de tiges de même longueur.

II. Spécifications

MODELE	OT81130
Capacité de coupe	130 mm
Vitesse du coulisseau	170 cps/min
Course du coulisseau	40 mm
Lame	300x25x1,2
Alimentation	230 V - 50 Hz
Puissance	180 W
Dimensions (LxlxH)	810x330x330 mm
Poids	80 kg



Fig.1

III. Spécifications de fonctionnement

1	Interrupteur MARCHE/ARRET	8	Poignée
2	Base de la machine	9	Archet
3	Moteur	10	Volant de tension lame
4	Boîte d'engrenages	11	Poignée serrage pièce
5	Carter d'archet	12	Lame de scie
6	Graisseur	13	Mors mobil
7	Vérin amortisseur	14	Mors fixe

1. Commencez par sortir la poignée, vérifiez la lame de la scie, si elle est desserrée, vissez le volant de serrage.
2. Mettez la tige sur la base de la machine. Tournez la poignée, jusqu'à ce que la tige soit serrée.
3. Ensuite vous pourrez couper la tige.



Fig.2

1 vis
2 tige longue
3 plaque
4 écrou
5 vis hexagonale

4. Si vous voulez couper des tiges à la même longueur (Fig. 2), vous pouvez ajuster la tige plus longue (n° 2), puis serrez la vis (n° 1). Vous pouvez également ajuster la vis hexagonale (n° 5) à une longueur différente.

5. ***Lorsque la lame de la scie est en fonctionnement, vous devez la refroidir à l'eau, vous prolongerez sa durée de vie.***

IV. Maintenance et graissage

1. Il faut prendre soin de protéger toute la surface de glissement et d'engagement pendant le fonctionnement ou le transport.
2. Ne martelez jamais la surface de la table ou la pièce à travailler sur la table.
3. Après exécution, nettoyez soigneusement, retirez toutes les salissures, les copeaux métalliques, les produits de collage etc.
4. Appliquez l'huile de graissage sur la table pour empêcher la rouille.
5. Avant toute prise de poste, remplissez le godet à huile avec suffisamment d'huile (Fig 1. n° 6) sur la boîte d'engrenages.

SCHÉMA DES PIECES Modèle OT81130



NOMENCLATURE MODELE OT81130

N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1	Boulon M8×25	4	40	Arbre poignée	1
2	Rondelle 8	20	41	Support	2
3	Rondelle élastique 8	6	42	Came coupure point bas	1
4	Moteur 180W	1	43	Écrou M6	2
5	Clavette 5×14	1	44	Boulon M6 × 50	1
6	Engrenages de moteur	1	45	Vis M8 × 30	2
7	Rondelle	1	46	Boulon M10×25	1
8	Rondelle élastique 5	1	47	Boulon M10×100	2
9	Vis M5×20	1	48	Mors fixe	1
10	Rondelle 10	8	49	Boulon M8 × 35	1
11	Écrou M10	7	50	Vis	1
12	Rondelle 6	3	51	Tige de butée pièce	1
13	Vis M5×12	7	52	Plaque	1
14	Rondelle élastique 10	5	53	Boulon M8×50	1
15	Vis M6×20	2	54	Base de machine	1
16	Arbre de transmission	1	55	Mors mobile	1
17	Rondelle	1	56	Noix mors mobile	1
18	Roulement 6003	2	57	Vis longitudinale	1
19	Vis M3×12	1	58	Goupille 6 × 28	1
20	Engrenage	1	59	Manchon de poignée	2
21	Circlips 17	1	60	Poignée	1
22	Rondelle	1	61	Support de poignée	1
23	Arbre	1	62	Boulon M6×16	1
24	Graisseur M8	2	63	Palier vis longitudinale	1
25	Protection du coffre	1	64	Cornière	1
26	Écrou M12	7	65	Vis M8 × 50	4
27	Rondelle 12	4	66	Arbre	1
28	Boulon M8 × 25	2	67	Palier en cuivre	2
29	Lame de scie 300 × 25 × 1,2	1	68	Support palier	2
30	Écrou M8	6	69	Plaque de support	1
31	Archet	1	70	Boulon M10×25	1
32	Volant de serrage de lame	1	71	Manchon de l’arbre	1
33	Vis M8 × 20	4	72	Vis M5×8	18
34	Bloc de réglage	1	73	Rondelle 5	22
35	Bloc fixe	1	74	Protection supérieure	1
36	Roulement 6302A	3	75	Protection latérale	1
37	Arbre de mouvement	3	76	Etiquette	1
38	Boîte d’engrenages	1	77	Interrupteur Marche/Arrêt	1
39	Poignée	1	78	Vis M5×10	4

NOMENCLATURE (suite)

N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
79	Support de l'interrupteur	1	87	Protection inférieure Ⅱ	1
80	Vis M6×12	2	88	Vis M4×40	2
81	Boulon M8 × 16	4	89	Plaque Ⅰ	1
82	Rondelle 10	1	90	Etiquette	1
83	Vérin amortisseur	1	91	Plaque fixe	1
84	Écrou	1	92	Vis M4 × 6	2
85	Vis M5×8	8	93	Plaque Ⅱ	1
86	Protection Inférieure Ⅰ	1	94	Câble alimentation	1

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE

OTMT DECLARE QUE LE PRODUIT DESIGNE CI - DESSOUS :
MODELE / REFERENCE : OT81130 / 92 216 080

MARQUE : **OTMT**

EST CONFORME

- AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR L 'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE **2006/42/CE** (DIRECTIVE MACHINE) QUI CONCERNE LES REGLES TECHNIQUES ET LES PROCEDURES DE CERTIFICATION DE CONFORMITE QUI LUI SONT APPLICABLES.
- AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR LA DIRECTIVE EUROPEENNE **2004/108/CE** RELATIVE A LA COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (DIRECTIVE CEM)
- AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR LA DIRECTIVE EUROPEENNE **2006/95/CE** RELATIVE AUX EQUIPEMENTS BASSE TENSION.

PERSONNE AUTORISEE A CONSTITUER LE DOSSIER TECHNIQUE :

MONSIEUR YVON CHARLES

FAIT A SAINT OUEN L'AUMÔNE, LE 25 JUIN 2012

YVON CHARLES
DIRECTEUR GENERAL

OTMT : 11 Avenue du Fief, 95310 Saint Ouen L'Aumône, France

CERTIFICAT DE GARANTIE

CONDITIONS DE GARANTIE :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à compter de la date d'achat (bordereau de livraison ou facture).
Les produits de marque **OTMT** sont tous essayés suivant les normes de réception en usage.
Votre revendeur s'engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de construction ou de matières. La garantie consiste à remplacer les pièces défectueuses.
Cette garantie n'est pas applicable en cas d'exploitation non conforme aux normes de l'appareil, ni en cas de dommages causés par des interventions non autorisées ou par négligence de la part de l'acheteur.
Si la machine travaille jour et nuit la durée de garantie sera diminuée de moitié.
Cette garantie se limite au remplacement pur et simple et sans indemnités des pièces défectueuses. Toute réparation faite au titre de la garantie ne peut avoir pour effet de proroger sa date de validité.
Les réparations ne donnent lieu à aucune garantie.
Les réparations au titre de la garantie ne peuvent s'effectuer que dans les ateliers de votre revendeur ou de ses Ateliers agrées.
Le coût du transport du matériel et de la main d'œuvre restent à la charge de l'acheteur.

PROCEDURE A SUIVRE POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE :

Pour bénéficier de la garantie, le présent certificat de garantie devra être rempli soigneusement et **envoyé à votre revendeur avant de retourner le produit défectueux**. Une copie du bordereau de livraison ou de la facture indiquant la date, le type de la machine et son numéro de référence devront y figurer.
Dans tous les cas **un accord préalable de votre revendeur est nécessaire avant tout envoi.**

Référence produits : ---------- **Modèle OTMT** : ----------
(celle de votre revendeur)

Nom du produit : ----------

Date d'achat : ----------

N° de facture ou N°de Bordereau de livraison :----------

Motif de réclamation : ----------

Type / descriptif de la pièce défectueuse : ----------

---
pensez à joindre copie du bordereau de livraison ou de la facture

---

Vos coordonnées : N° de client : ---------- Nom : ----------
Tel : ----------

Date de votre demande : ----------